

## Wechseln des Hydrauliköls

Wenn Sie das Öl im Hydraulikaggregat nicht jährlich wechseln, kann sich, vor allem im Winter bei Minustemperaturen, Kondenswasser ansammeln. Die Funktion der Ladebordwand könnte dadurch gestört werden und es kann zu erhöhtem Verschleiß der Hydraulik-Komponenten führen.

**Unser Tipp:**

- Wechseln Sie einmal jährlich das Hydrauliköl
- Idealerweise kurz vor dem Wintereinbruch

So wechseln Sie Hydrauliköl bei Ihrer MBB Ladebordwand

- Senken Sie die Ladebordwand komplett auf den Boden.
- Öffnen Sie die Tragrohr-Kappe auf der Beifahrerseite.
- Lösen Sie die Aggregat Befestigungsschraube M8.
- Ziehen Sie das Aggregat so weit heraus wie möglich.
- Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter die Ablass-Schraube.
- Lösen Sie die Ölablass-Schraube und lassen Sie das Altöl ablaufen
- Alternativ kann auch eine Absaugpumpe benutzt werden.

Wenn das Öl stark verschmutzt ist muss der Tank abgebaut und gereinigt werden.

- Füllen Sie frisches Öl entsprechend der Markierung wieder auf
- Fahren Sie die Ladebordwand zwei- bis dreimal durch.
- Kontrollieren Sie nochmal den Ölstand und füllen Sie ggf. Öl nach oder lassen Sie etwas ab.
- Schieben sie das Aggregat wieder in das Tragrohr und befestigen Sie dieses.

